

ホウ酸施工のタイミングとお願い



※標準施工の範囲

- ・基礎天端より1m内の木部 (玄関、浴室、配管は2階床組まで)
- ・間仕切壁の柱・間柱なども処理します
- ・化粧材は処理しません

下記チェック項目のご確認をお願いいたします

- 野地板が掛かっていますか
- サッシ、断熱材の搬入前に処理します
- 土台にウレタン吹き付けをするのは、ホウ酸処理後にお願いします
- 先行床の場合は2回施工となります
- 床合板は表も裏も処理をします
- 収まっていない間柱等は現場に搬入しておいてください (非木質系のモイスやダイライトはホウ酸処理しません)
- パネル工法の場合はパネル設置前に処理します
- 基礎外断熱の場合、当協会指定の物で、メーカー保証をつけてください
- 耐力壁が木質系ならば設置後に処理します
- 養生ネットの設置をお願いします
- 施工前に防水紙を巻かないでください

床合板は、オモテもウラも処理します
現場に山積みした木材も一つずつ
処理を行います

また取まっている間柱等は
現場に入れておいてください